

SÅDAN GØR DU:

1. Sluk for strømmen til køleren
2. Fjern dunken fra køleren.
3. Tap alt vandet fra køleren således at køleren er tom. Køleren er tom så snart der ikke kommer mere vand ud af begge tappehaner. Tip evt. køleren lidt fremad til sidst imens hanerne er aktiveret.
4. Fjern plast skjoldet som evt. sidder foran de 2 tappehaner.
5. Drej tappehanerne af.
6. Løft reservoiret op fra køleren. Dette kan være lidt trægt.
7. Adskil det nye reservoir i 3 dele, hvis det ikke allerede er adskilt.
8. Placer bunden af det nye reservoir i køleren. Med de 2 åbninger fremad så det passer til de 2 huller.
9. Sørg for at studsene på mellemdelen (fig. 2 nederst) bliver trykket hårdt ned over hullet bunden i af det nye reservoir.
10. Drej de nye tappehaner på. Den kolde hane til højre. Stram hanerne godt til.
11. Påsæt toppen igen så hygiejnesættet nu er samlet helt.
12. Påsæt dunken på køleren.
13. Tænd for strømmen.
14. Så snart at reservoiret er fyldt med vand, kan du bruge køleren igen.
15. Overvåg køleren ca. 1 time for at tilsikre den ikke lækker vand.
16. Sæt det brugte hygiejnesæt ud sammen med de tomme dunke, så afhenter vi det ved din næste levering.

Hygiejnesættet indeholder følgende:
Bund, mellemstykke, top og 2 haner.

